

Montage handleiding van de hoogwaardige xtreme line R32 look uitlaat in combinatie met originele R32 achterbumper

- Alvorens de uitlaat te monteren / lassen is het verstandig eerst de R32 bumper volledig te monteren
 - Demonteer eerst het originele kunststof onderdeel van de bestaande achterbumper door de schroeven aan de zijanten (net achter de wielen)en onderkanten lost te draaien (let op dit zijn torx schroeven)
 - Vergeet ook niet de kenteken plaat te demonteren en zijn eventuele houder
 - U kunt nu het ondergedeelte los trekken van de bovenbumper doe dit voorzichtig en met beleid (gebruik eventueel een platte schroevendraaier om de lipjes naar beneden te duwen)
 - Na dit gedaan te hebben monteert u de r32 onderbumper in omgekeerde volgorde zoals hierboven beschreven de bumper klikt u in de bovenbumper en gebruik de schroeven en schroefplaatjes van de oude bumper
- Aan de linker en rechterzijkant zijn bij de oude onderbumper 2 schroeven per kant (net achter de wielen) nodig , bij de nieuwe r32 onderbumper kunt u de onderste niet meer gebruiken dit is niet erg en niet nodig
- Monteer de kentekenplaat , reflectoren en inzet stuk met de 2 uitsparingen
 - Als de bumper is gemonteerd kunt u verder gaan met de montage / laswerk van de rvs uitlaat



INFO@EFKAIMPORT.NL
TEL 023 5740999
FAX 023 57 40990

