

## Montage handleiding van de hoogwaardige xtreme line R32 look uitlaat in combinatie met originele R32 achterbumper

- Alvorens de uitlaat te monteren / lassen is het verstandig eerst de R32 bumper volledig te monteren
  - Demonteer eerst het originele kunststof onderdeel van de bestaande achterbumper door de schroeven aan de zijanten (net achter de wielen )en onderkanten lost te draaien (let op dit zijn torx schroeven)
  - Vergeet ook niet de kenteken plaat te demonteren en zijn eventuele houder
  - U kunt nu het ondergedeelte los trekken van de bovenbumper doe dit voorzichtig en met beleid (gebruik eventueel een platte schroevendraaier om de lipjes naar beneden te duwen )
  - Na dit gedaan te hebben monteert u de r32 onderbumper in omgekeerde volgorde zoals hierboven beschreven de bumper klikt u in de bovenbumper en gebruik de schroeven en schroefplaatjes van de oude bumper
- Aan de linker en rechterzijkant zijn bij de oude onderbumper 2 schroeven per kant (net achter de wielen) nodig , bij de nieuwe r32 onderbumper kunt u de onderste niet meer gebruiken dit is niet erg en niet nodig
- Monteer de kentekenplaat , reflectoren en inzet stuk met de 2 uitsparingen
  - Als de bumper is gemonteerd kunt u verder gaan met de montage / laswerk van de rvs uitlaat



INFO@EFKAIMPORT.NL  
TEL 023 5740999  
FAX 023 57 40990

